Mini-Lathe Dream Cutter (MLDC) Assembly and Parts Diagram

Iterr	Qyty	Part Number	Description
1	1	MLDC01001	MLDC Pivot Base
2	1	MLDC01002	MLDC Pivot Body
3	1	MLDC01003	MLDC Primary Pivot Rail
4	1	MLDC01004	MLDC Tool Holder Body
5	1	MLDC01005	MLDC Tool Post Leadscrew
6	1	MLDC01006	MLDC Primary Leadscrew
7	1	MLDC01007	MLDC Rail Pivot Stud
8	1	MLDC01008	MLDC Toolholder Cam Adjust Knob
9	1	MLDC01009	MLDC Leadnut
10	2	MLDC01010	MLDC Pivot Yoke Shoe
11	2	MLDC01011	MLDC Leadscrew Backlash Adjust Nut
12	1	MLDC01012	MLDC Flip Lever Hinge & Stud
13	1	MLDC01013	MLDC Pivot Lever Knob
14	1	MLDC01014	MLDC Primry Pivot Control
15	1	MLDC01015	MLDC Tool Holder Pivot Rail Short
16	1	MLDC01016	MLDC Tool Holder Pivot Rail Long
17	1	MLDC01017	MLDC Tool Lift Cam
18	1	MLDC01018	MLDC Tool Support
19	1	MLDC01019	MLDC Tool Post Pivot Control Knob
20	1	MLDC01020	MLDC Toolholder Cam Lever
21	1	MLDC01021	MLDC Primary Pivot Adjust Screw
22	3	MLDC01022	MLDC Tool Clamp Capscrew
23	1	MLDC01023	MLDC Flip Lever Hinge Screw
24	2	MLDC01024	MLDC Gib Set Screw
25	2	MLDC01026	MLDC M6 Installation Screw



Copyright 2011 Dream Cutter LLC. Patents Pending